



モバイルバッテリー FMB-D5000 取扱説明書



fuzoroi[®]

各部の名称



* 購入されたモデルにより端子が異なります。
※ 端子保護キャップを外してお使いください。

<付属品>

USB-USB Type-C ケーブル (充電専用)

端子保護キャップ 取扱説明書 兼 保証書 (本書)

<仕様> *! 出力端子の突起部を含む高さは 42mm ** 最大値

容量 : 3.7V 5000mAh (18.5Wh)

寸法 / 重さ : 約 80x26x33mm*1 / 約 90g

出力 / 入力 : 5V 3A*2(2 端子合計) / 5V 3A*2

- 取扱説明書および製品の仕様は、改善のため、予告なく変更する場合があります。
- この取扱説明書の一部およびすべてを無断で複写することは固くお断りいたします。
- 記載漏れや改善についてのご提案は弊社サポートセンターまでお寄せください。

安全にお使いいただくために

- 高温の場所で使用・放置しない。
炎天下の車内や暖房器具や火のそば、直射日光が当たる場所など、高温になる場所で使用したり、放置しないでください。発火、破裂、変形、故障、やけどなどの原因になります。
- 火の中に入れない。
火の中に入ったり、加熱したりしないでください。発火、破裂、やけどなどの原因になります。
- 入力と出力を接続(短絡)しない。
発熱、発火、液漏れ、破裂、故障、けがなどの原因になります。
- ショートさせない。
金属で端子をショートさせないよう、金属のもので差したり、一緒に保管したりしないでください。発熱、発火、故障、感電、けがなどの原因になります。

- 液体で濡らさない。
水や海水、飲料類などの液体が入ると発熱、故障、感電、けがなどの原因になります。
- 水気の多いところ、濡れた手で使わない
お風呂や蛇口のそばなど、湿気や水気の多いところで使わないでください。濡れた手で使わないでください。発熱、感電、故障などの原因となります。
- 分解、改造をしない。
発熱、発火、液漏れ、破裂、故障、感電、けがなどの原因になります。
- 液漏れがあつたら触れない。
液が目に入ったり、身体に付着した場合は、直ちにきれいな水ですすぎ、医師の診察を受けてください。
- 異常があつたら使用しない。
保管や使用中に、異常な発熱、発火、発煙、液漏れ、変色、膨れなどの変形、異臭などがあつたら使用せず、周囲に危害が加わらないところに置き、直ちに弊社サポートセンターにご連絡ください。
- 強い衝撃や圧力を加えない。
落したり、踏み付けたりして強い衝撃が加わった場合は使用しないでください。重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。液漏れ、発熱、発火、発煙、破裂、故障などの原因になります。

- 加熱器具や加圧器具に入れない。
レンジなどの加熱器具や圧力鍋など加圧器具に入れないでください。発熱、発火、発煙、破裂、故障などの原因になります。
- 引火・爆発の恐れがある場所では使わない。
引火性の高い液体、ガスなどを使用する場所では使用しないでください。爆発や火災の原因になります。
- 取扱説明書にない挙動が出たら使用しない。
いつまで経っても充電が終わらないなど、取扱説明書に記載のない挙動がある場合は、使用を中止してください。液漏れ、発熱、発火、破裂などの原因となります。
- 小さなお子様の手の届かないところで使う。
感電やけがなどの原因となります。
- 使用温度範囲内(5 ~ 35°C)で使用する。
液漏れ、発熱、発火、破裂、故障などの原因となります。また低温下ではリチウムイオン電池の容量は極端に低下しますので、使用温度範囲の場所でご使用ください。
- 定期的に充電する。
リチウムイオン電池は少しずつ自然に放電します。定期的に充電してください。完全に放電してしまうと充電できなくなる可能性があります。

- コネクタは正しく抜き差しする。
コネクタは対象機器に対してまっすぐ挿し込んでください。抜くときはコネクタの根元部を持って抜いてください。誤った方法で抜き差しすると、コネクタの破損や断線につながる可能性があります。
- リチウムイオン電池は消耗品です。
満充電に充電しても、使用できる時間が極端に短くなった場合は、リチウムイオン電池の寿命が近づいています。お買い換えをご検討ください。

リサイクルについて



充電式電池のリサイクルにご協力ください。


使用済みのリチウムイオン電池は貴重な資源です。再利用できますので、使用を終えたバッテリーは廃棄せず、入出力端子をテープなどでふさぎ、各自治体の規則に沿って処分いただくか、弊社までお送りください。弊社にお送りいただく場合、詳細は以下のページをご参照ください。

<https://www.fuzoroi.com/help/tradelaw>

使い方

■ 本製品に充電する


(購入後は充電してから、ご使用ください。)
付属の充電ケーブルの USB 側を USB 型 AC アダプターに、USB Type-C 側を本製品側面の入出力端子に接続します。



- 残量表示計が残量を表示しつつ点滅します。
- 残量表示計が 100になると充電完了です。

■ 本製品からスマートフォン等に充電する

本製品の出力端子をスマートフォン等の充電端子に直接接続します。側面の入出力端子に



- 電源ボタンを押すと充電が始まります。
※ 電源ボタンを素早く 2 回押す(ダブルクリックする)とオフになり充電が止まります。
- 残量表示計の数字が 0 になったら、本製品を充電してください。

【注意】

- ◆ バッテリーの周囲温度や状態によって、残量表示計が正しく表示されなかったり、0 になる前に給電が止まったり、100 になる前に充電が止まる場合があります。参考値としてご使用ください。
- ◆ 充電中や給電中に本製品が熱を持つ場合がありますが、故障ではありません。
- ◆ 本製品を充電しながら、他の機器への給電はできません。本製品への充電を終わらせてからご使用ください。

保証について

本書と保証規定をよくお読みの上、保証書と納品書と一緒に保管してください。保証期間は保証書に記載のとおりです。本書の記載、保証規定に沿わないまたは明らかに誤った使用での故障は保証対象外となりますので、ご注意ください。

保証規定と保証書

- 保証期間内での正常なご使用に限り保証しております。保証期間内での故障があった場合、弊社で無償修理、または本体交換、または代替品と交換いたしますので、保証書と納品書を添えてサポートセンターまでお送りください。
- 次の場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - 保証書の記載がない、保証書と納品書のご提示がない、字句を書き換えられた場合。
 - 取り扱いの不注意による故障。
 - お客様の輸送・移動中の衝撃による故障。
 - お客様による分解、改造等による故障。
 - 天変地異ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
 - 譲渡、中古販売、オークション、フリマ、転売等で購入された場合。
 - 業務使用(一般家庭使用外)による故障。
 - 接続機器との組み合わせによる故障。
 - 液体の浸水による故障。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接的な損害について、弊社はその責を一切負わないものとします。
- 本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失、破損は補償はいたしかねます。
- 修理品を郵送される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

保証書

型番: FMB-D5000

お名前:

ご住所:

E-Mail:

お電話番号:

保証期間: 1 年間 (消耗品を除く)

T260-0013

千葉県千葉市中央区中央2丁目5-1

千葉中央ツインビル2号館 7階 CHIBA-LABO 内

ふぞろいカスタマーサポート

サポートセンター問い合わせ先
support@fuzoroi.com
<https://www.fuzoroi.com>